

Procedure:

Pre-tension the lower rose in the direction of the arrow and then screw in the wood screws. The direction depends on whether the handle is right (R/D) or left (L/G), see illustration.

Procédure :

Pré-tendre la rosace inférieure dans le sens de la flèche, puis visser les vis à bois. Le sens dépend de la position de la poignée, droite (R/D) ou gauche (L/G), voir l'illustration.

Werkwijze:

Breng de onderrozet in een lichte voorspanning volgens de richting van de pijl en dan pas de houtschroeven indraaien. De richting is afhankelijk van een rechts wijzende (R/D)- of een links wijzende (L/G) deurkruk, zie illustratie.

